

MANUALE D'ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVI DRH AIR CON ATOMIZZATORE

ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro ed efficace.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita dell'apparecchio a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato ad inizio pagina.



AVVERTENZE SULL'UTILIZZO

Al fine di creare un effetto vaporizzante efficace è necessario impostare la pressione dell'aria del compressore a 5 bar.

Con questa pressione d'aria l'ugello utilizzerà circa 110 l/min, per questo motivo è necessario utilizzare il compressore (DRH 24 - DRH 224 – DRH 250) che abbia una capacità d'aspirazione d'aria di almeno 200 l/min, indipendentemente dalla capacità del serbatoio.

Il compressore (DRH 24 - DRH 224 – DRH 250) è progettato per lavorare in ambienti chiusi.

L'altezza massima degli ambienti (stanze, uffici, negozi, ...) non deve superare i 4 metri.

Nel caso in cui si voglia lavorare all'interno di ambienti con superfici e volumi più grandi (rispettando l'altezza massima di 4 metri) è possibile utilizzare più (DRH 224 – DRH 250) in combinazione, collocandoli in angoli opposti.

Modalità di utilizzo:

1. Riempire la tanica con il prodotto sanificante
2. Collegare il tubo dalla tanica al compressore (se non è ancora collegato).
3. Attaccare la spina della corrente del compressore nella presa 230V.
4. Collocare la tanica nella posizione desiderata.
5. Accendere il compressore.
6. Uscire dalla stanza per il tempo necessario per effettuare la sanificazione.
7. A sanificazione effettuata entrare nell'ambiente e areare.

I dispositivi DRH di per sé non garantiscono la sanificazione degli ambienti. Si tratta di dispositivi ADATTI alla vaporizzazione di soluzioni disinfettanti a base di cloro che, se utilizzate alle giuste concentrazioni, possono assicurare la sanificazione degli ambienti.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

! Non utilizzare in presenza di persone.

! Evitare l'ingresso negli ambienti trattati per almeno 3 ore dalla fine del trattamento per consentire la caduta libera delle particelle all'interno dell'ambiente garantendo l'efficacia del trattamento.

! A seconda del prodotto utilizzato per il trattamento si consiglia di areare gli ambienti trattati per almeno 10 minuti trascorse 3 ore dalla fine del trattamento.

! Tenere lontano dalla portata dei bambini.